



Transformateur M6000

pour la finition en maroquinerie

PRI 230V-240Vac 50/60Hz
SEC 2 sorties réglables 0V à 21V
6A 120 VA
(livré sans manche)



Descriptif

Transformateur avec boîtier métallique

Dimensions : 215 mm x 185 mm x 80 mm

Poids : 4 Kg 200

1 témoin lumineux sur chaque sortie basse tension qui s'éclaire à partir du repère 1

Un voyant -interrupteur général sur face avant

Deux sorties basse tension réglables de 0 V à 21 V par variateur électronique

Cordon d'alimentation amovible avec fiche spéciale pour s'adapter sur le socle de l'appareil

Le transformateur M6000 permet de faire fonctionner, en même temps, deux outils chauffants fournis par le constructeur uniquement

IMPORTANT :

Placer l'appareil sur un plan horizontal en vérifiant qu'une circulation d'air reste possible entre ses aérations inférieures et latérales.

Mettre l'appareil sous tension à l'aide du voyant-interrupteur sur la face avant puis monter progressivement la température des outils sans faire trop rougir la résistance.

Consignes de sécurité

Utiliser ce transformateur de sécurité uniquement avec les outils et accessoires fournis par le constructeur.

Ce transformateur de sécurité ne doit pas être utilisé pour alimenter d'autres outils.

De même, les outils ou accessoires du constructeur ne doivent pas être utilisés sur une autre alimentation

Ce transformateur de sécurité est exclusivement destiné à un usage à l'intérieur, dans des conditions sèches.

En service, l'outil est chaud. Prendre toutes les précautions nécessaires lors de sa manipulation.

Au repos, le manche maroquinier avec l'outil chauffant doivent être posés sur un support, à l'écart de tout objet.

Après utilisation couper l'alimentation à l'aide du voyant interrupteur

Instructions d'utilisation

• Mise en marche

- brancher la prise du manche maroquinier sur la sortie basse tension du transformateur
- brancher le transformateur sur le secteur
- actionner le voyant-interrupteur de mise en service sur la face avant

• Arrêt de l'appareil et changement de l'outil chauffant

- couper l'alimentation à l'aide du voyant interrupteur sur la face avant
- laisser refroidir l'outil chauffant avant de le dévisser
- visser un nouvel outil et bien le bloquer

• Protection du transformateur

- transformateur de sécurité basse tension 21V protégé contre les courts-circuits au secondaire
- **en cas d'une défectuosité du manche ou de l'outil chauffant, le voyant vert au dessus de la sortie basse tension en court-circuit clignote rapidement.**

Le voyant vert du côté de l'autre sortie basse tension clignote toutes les 5 secondes.

Les 2 sorties basse tension ne fonctionnent pas.

Arrêter alors le transformateur à l'aide du voyant-interrupteur puis remplacer le manche ou l'outil chauffant défectueux.

Le transformateur pourra ensuite être utilisé à nouveau en le mettant sous tension à l'aide du voyant interrupteur

Si le cordon d'alimentation est endommagé et afin d'éviter tout danger, retourner l'appareil au constructeur pour changement du cordon.

Ets P.REGAD & Fils

Z.A. Les Chasses - 5 rue Nicolas Appert – 26100 Romans sur Isère - FRANCE

Tel : 04.75.70.48.58 – Fax : 04.75.02.71.95 - email : regad@regad.fr